Racks & Solutions for
Business-Critical Continuity™

Knürr® DCL Benutzerhandbuch





Teilnummer	01998440_001	Revision	0
Erstellt	M. Blass	Datum	27.8.2013
Geprüft	H. Ebermann	Datum	27.8.2013





Gerätekonfigurationsnummer

Modellnummer - Teil 1/2									Mod	lelld	etail						Teil	2 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	С	L	3	0	L																			
D	С	L	3	4	Н																			
D	С	L	3	0	R																			

1.-3. DCL (Modulare Rack-Kühlung für Rechenzentren)

DCL – Knürr® DCL

4.-5. Nennkühlleistung

30 – 30 kW (Höhe 2000 mm / 42 HE)

34 – 34 kW (Höhe 2200 mm / 47 HE)

6. **Anwendungsart**

L – Kühlung mit geschlossenem Kühlluftkreislauf (ohne Seiten

H - Hybride Kühlung (vorn offen, hinten geschlossen - ohne Seitenwände)

R - Kühlung mit perforierten Türen (mit Seitenwänden)

7.

1 – 1000 mm (nur für DCL-R-Version)

R – 1100 mm (nicht für DCL-L-Version)

2 – 1200 mm

H - 1300 mm

8. Transportrollen und - rampe

0 - Keine Rollen (2 Geräte auf einer Palette)

D - Transportrollen (ein Gerät auf einer Palette mit Rampe)

9. **Elektroanschluss**

2 – 230V AC 1-phasig 50/60Hz CE

4 - 230V AC 1-phasig 50/60Hz CE mit A/B-Umschalter

A - 230V AC 1-phasig 50/60Hz 2-polig CE

B – 230V AC 1-phasig 50/60Hz 2-polig CE mit A/B-Umschalter

P – 208 / 230V AC 2-polig 50/60Hz CSA

S – 208 / 230V AC 2-polig 50/60Hz CSA mit A/B-Umschalter

10. Wasseranschluss und Wärmetauscherredundanz

7 – Wasseranschluss unten

Y – Wasseranschluss oben

9 - Wasseranschluss oben und unten

V – redundanter Wasseranschluss unten (Ventil extern)

11. Filter (nur für DCL-R)

N – ohne Filter

A – MERV 1 (nicht möglich für 1000mm Tiefe)

C – MERV 1, Filterüberwachung (nicht möglich für 1000mm Tiefe)

12. Bildschirmanzeige

0 – ohne

Y – 14,5 cm-Anzeige (5,7") Touchscreen

13. Vorbereitung für automatische Türöffnung

0 - nicht vorbereitet

1 – Vorbereitet für ein Rack mit automatischer Türnotöffnung

2 – Vorbereitet für zwei Rack mit automatischer Türnotöffnung

3 – Vorbereitet für drei Rack mit automatischer Türnotöffnung

4 - Vorbereitet für Rack mit automatischer Türnotöffnung

14. Kühlwasserüberwachung/Kondensatpumpe

T – Temperatursensor Vorlauf / Rücklauf

4 – Wärmemengenzähler

5 - Kondensatpumpe

6 – Temperatursensor Vorlauf / Rücklauf + Kondensatpumpe

7 – Wärmemengenzähler + Kondensatpumpe

15. Umgebungsüberwachung

0 - ohne

S – Raucherkennung

H – Luftfeuchtigkeitsüberwachung

B – Raucherkennung und Luftfeuchtigkeitüberwachung

16.

1 - RAL 7021 (schwarzgrau)

G - RAL 7035 (hellgrau)

2 – keine standardmäßige Farbe

17. – 18. Frei

Kommunikationsschnittstelle

0 - Standard (HTTPS, SSH, MODBUS TCP, SNMP - bis V3)

D – 4 digitale Ein/Ausgange

M – Modbus RTU

B - Bacnet

V – 4 digitale Eingang/Ausgang + Modbus RTU

W - 4 digitaleEingang/Ausgang + Bacnet

20. Serverracküberwachung (Beipack)

1 - Türkontakte 1 Rack

2 - Türkontakte 2 Racks

A - Türkontakte 3 Racks

B - Türkontakte 4 Racks

3 - 2 Temperatursensoren 1 Rack

4 - 2x2 Temperatursensoren 2 Racks

C - 3 x 2 Temperatursensoren 3 Racks

D - 4 x 2 Temperatursensoren 4 Racks

7 - Türkontakte + Temperatursensoren 1 Rack

8 - Türkontakte + Temperatursensoren 2 Racks

E - Türkontakte + Temperatursensoren 3 Racks

F - Türkontakte + Temperatursensoren 4 Racks

21. Verpackung

P = Landfracht - kurze Entfernung (Palette,

Schrumpffolie, Kartonschutz)

S = Seefracht (Luftfracht) – große Entfernung (Holzverschlag)

22. **Spezialmerkmale**

A = kein vom Auftragnehmer zu bestätigender Kundenwunsch,

Standardgerät

X = vom Auftragnehmer zu bestätigender Kundenwunsch inbeariffen

23. - 25. Hersteller Konfigurationsnummer




Inhalt

	Gerätekonfigurationsnummer	2
	Blockschaltbild	4
1	Sicherheit	5
1.1	Scherheitssymbole	5
1.2	Sicherheitshinweis	6
2	Anwendungsbedingungen	8
3	Beschreibung	9
3.1	Allgemeine Funktion	9
3.2	Betriebsarten	9
3.3	Leistungen und Abmessungen	11
3.4	Technische Spezifikationen	18
4	Verpackung und Installation	20
4.1	Entfernung des Verpackung	20
4.2	Anreihverbinder	25
4.3	Kühlwasseranschluss	25
4.4	Steuerung	30
4.5	Kondensatablauf	32
4.6	Elektroanschluss	33
4.7	Gehäuseabdichtung	38
5	Optionen	39
5.1	Transportrollen	39
5.2	AB Umschaltung der Versorgungspannung	40
5.3	Filter (nur für DCL - R)	41
5.4	Kaltwasserüberwachung	42
5.5	Umgebungsüberwachung	43
5.6	Kommunikation	44
5.7	Serverschranküberwachung	44
6	Bedienerbildschirm	45
6.1	Bedienoberflächen	45
6.2	Netzwerkschnittstelle	50
7	Wartung und Reparatur	60
8	Demontage und Entzsorgung	64
9	Kundendienst und Adresse des Anwenders	64
10	Anhänge	65
10.1	Anforderungen und die Wasserqualität	65
10.2	Prüfliste zur Einrichtung des Gerätes	66
10.3	Inbetriebnahmeprotokoll	67
10.4	Beschreibung der Anschlüsse im Elektroanschlusskasten	71



Blockschaltbild





1 Sicherheit

1.1 Scherheitssymbole



Achtung! Gefahrenstelle! Sicherheitshinweis!



Gefährdung durch elektrischen Strom und hohe Spannung.



Vorsicht! Heiße Oberfläche!



Vorsicht! Routierende Teile / automatischer Anlauf!



Vor Arbeiten von der Stromversorhung trennen!



Achtung! Warnt vor möglichen Beschädigungen des Gerätes.



Gefährdung durch elektrische Spannung



Hinweis! Kennzeichnet mögliche Gefahren für die Umwelt.



Wichtiger Hinweis, Informationen



1.2 Sicherheitshinweis

Unsere Ingenieure und Techniker können Sie zur Montage des Knürr DCL ausfährlich beraten. Umfangreiche Material-, Funktions- und Qualitätsprüfungen sichern Ihnen einen hohen Nutzen und eine lange Lebensdauer des Gerätes



Trotzdem können von diesen Maschinen Gefahren ausgehen, wenn sie von nicht geschultem Personal unsachgemäß und nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.



Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des Knürr DCL diese Montage und Betriebsanleitung aufmerksam durch.

Die elektrische Anlage entspricht anzuwendenden VDE- und Unfallverhütungsbestimmungen. Gefährliche Spannungen (höher als 50V AC oder höher als 100V DC) liegen:

- hinter Schranktüren
- an den Lüftern und ihren Anschlüssen

Verwenden Sie Originalsicherungen für die angegebene Stromstärke. Schalten Sie das Gerät sofort AUS, wenn Störungen in der Elektro- oder in der Kaltwasserversorgung auftreten.

Gefährdung durch elektrische Spannung.



Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal ausgeführt werden, wobei dieses Personal während der Wartung und Reinigung sicherstellen muss, dass das Gerät spannungsfrei ist. Nehmen Sie bitte daher vor jeglichen Arbeiten das Gerät entsprechend den Anweisungen außer Betrieb.



Innenliegende Steckdosen dürfen nur von autorisiertem Personal verwendet werden.



Gefährdung durch Arbeiten, die am Gerät von Nicht-Fachleuten ausgeführt werden. Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Personal ausgeführt werden. Zur Erhaltung des Gerätes in betriebssicherem Zustand und zur Gewähr einer langen Lebensdauer müssen die Wartungs- und Reinigungsintervalle unter allen Umständen eingehalten werden.





Betreiben Sie den Knürr DCL nur bestimmungsgemäß in den angegebenen Leistungsgrenzen und mit genehmigten Betriebsmitteln.



Beachten Sie bitte bei allen Arbeiten an und mit dem Gerät:

 die jeweils geltenden Vorschriften (z. B.VDE- Vorschriften oder andere gültige nationale Richtlinien)

- die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften (BGV)
- die einschlägigen Bestimmungen
- die geltenden Umweltschutzgesetze



Betreiben Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand. Bei Funktionsstörungen oder Fehlern müssen Sie das Gerät sofort außer Betrieb setzen und den zuständigen Verantwortlichen des Betreibers über diesen Zustand informieren.

Sie dürfen das Gerät erst in Betrieb nehmen, nachdem die einwandfreie Funktion des Gerätes wiederhergestellt wurde.



Vorsicht! Heiße Oberfläche! Defekte Lüfter, Stromversorgungsgeräte oder Steuereinheiten können heiß gelaufen sein. Lassen Sie diese vor Beginn jeglicher Tätigkeiten abkühlen.



2 Anwendungsbedingungen



Das Gerät ist ein Seitenanreihkühlgerät zur Serverrackkühlung und wird nur genutzt, um Wärme aus den Serverschränken zum Schutz von temperaturempfindlichen Bauteilen abzuleiten. Das Rackühlungsystem (Knürr DCL) arbeitet thermisch unabhängig von der Raumluft oder als offenes System in Verbindung mit offenen Serverracks. Die gesamte Wärmelast, die von der installierten Ausrüstung abgegeben wird, wird ab geführt und von einem gebäudeseitigen Kühlwasserkreislauf absorbiert.



Zur sicheren Funktion des Knürr DCL muss Kaltwasser in abgestimmter Menge, mit entsprechender Temperatur und Druck verfügbar sein. Die Wasserqualität ist gemäß Seite 65. (siehe Anhang)



Einer der Lüfter muss stets laufen (mindestens in minimaler Drehzahl)! Falls diese Anforderung nicht erfüllt werden kann, muss die Kühlwasserversorgung unterbrochen werden! Dies ist eine grundlegende Anforderung für die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes!

Umgebungstemperatur auf der Luftaustrittsseite

10°C to 35°C (andere Temperaturen auf Anfrage)

Absolute Luftfeuchtigkeit am Aufstellort Wassertemperatur, Vorlauf

Nennleistung bei

8 g H2O/ kg Luft empfohlen 4 - 20°C 10°C Vorlauf 16°C Rücklauf

Verwendung von Frostschutz im Kaltwasser water

Wasseranschluss Kondenswasseranschluss

Max. Betriebsdruck

Nicht empfohlen (auf Anfrage)

Oben oder / und unten (siehe Gerätekode) Oben oder / und unten (siehe Gerätekode) 10 bar (145 psi)



3 Beschreibung 3.1 Allgemeine Funktion

Knürr DCL entspricht den Sicherheitanforderungen nach EN 60950.

Sein modulares Design gestattet eine Anreihung rechts, links oder beidseitig und auch mitten zwischen zwei zu kühlenden Serverracks. Es besteht die Möglichkeit, Luftströmungskreise unter Verwendung einer modularen Einsteckseitenwände anzupassen.

Von den installiertern Ausrüstung (z.B. Servern) abgegebene Wärme wird sicher durch das im Knürr DCL integrierte Kaltwassersystem abgeleitet.

Vom denServern erhitzte Luft (auf z.B. 35°C) wird über die seitlich oder durch die Rücktür einem speziellen Luft-/Wasser-Wärmetauscher zugeführt. Die Wärme wird dort absorbiert und die Luft auf z.B. 20 - 25°C abgekühlt. Die gekühlte Luft steht nun wieder gefördert durcg drehzahlgeregelte Ventilatoren an der Vorderseite des Servers zur Verfügung. Dabei verhindern Rückschlagklappen jegliche Rezirkulation innerhalb des Gerätes oder der Lüfter.

Das Kaltwasser wird durch einen im Gebäude installierten Kaltwassersatz bereitgestellt. Unterhalb des Wärmetauschers befindet sich ein Kondenswasserauffangbehälter mit einem 5/8"-Auslass. Der Knürr DCL kann optional mit einer Kondenswasserpumpe zum Abpumpen des möglicherweise entstehenden Kondenswasser in das bestehende Abwassersystem geliefert werden.



Achtung! Der Knürr DCL funktioniert nur, wenn die kalte Frischluft zum Server und die erwärmte Rückluft vom Server vollständig getrennt worden sind. Nicht benutzte Rackbereich müssen mit Blindplatten verschlossen werden.

3.2 Betriebsarten



Betriebsart des DCL-L (geschlossen Luftkreislauf)


Die Betriebsart als geschlossener Kreislauf führt die Kühlluft ohne einen Austausch mit dem Serverraum. Diese Lösung ist geeignet für eine höhere Wärmedichte.





Hybride Betriebsart DCL-H

Die hybride Betriebsart bedeutet, dass heiße Luft von den Servern abgegeben und direkt danach zurückgekühlt wird, während kalte Luft in den Aufstellraum austritt wird. Dieser Modus unterstützt das "Kaltraumkonzept". Die warme Serverabfuft gelangt nicht in den Aufstellraum.



Betriebsart DCL-R - perforierte Türen

Beim Betrieb mit perforierten Türen wird warme Luft aus dem Aufstellraum angesaugt und verlässt den DCL mit abgesenkter Temperatur. Diese Anordnung ist bei niedrigerer Wärmedichte geeignet.

In allen o.g. Betriebsarten, können mehrere Geräte genutzt werden, um ein Rack zu kühlen (zur Erreichung erwünschter Redundanzen), oder es könnte, falls gewünscht, ein Einzelgerät für mehrere Racks verwendet werden.





Falls die Kühlanlage ausfällt, sind die Serverschranktüren zu öffnen (Versionen H und L), um zu vermeiden, dass sich Wärme innerhalb des Racks aufstaut. In einem solchen Falle wird die Wärme in die Umgebung des Aufstellortes abgegeben.

Falls die Knürr DCL-Lüfter ausfallen, sind die Gerätetüren zu öffnen, um zu vermeiden, dass sich Wärme innerhalb der Rackumhausung aufstaut. In einem solchen Falle wird die Wärme als Wärmelast in die Umgebung des Aufstellortes abgegeben.



Beachte: Optional kann eine automatische Türöffnung des Serverracks angeboten werden, die die Verwendung der Umgebungsluft zur vorübergehenden Kühlung des Servers ermöglichen würde.



Zu Wartungszwecken können sowohl die Vorder- als auch die Rücktür geöffnet werden, wenn sichergestellt ist dass das Gerät ausreichend gekühlt wird.

3.3 Leistungen und Abmessungen

	DCL 30	DCL 34
Nennkühlleistung*	30 kW	34 kW
Luftstrom (ohne Filter)	5000 m ³ /h (3237 CFM)	6000 m³/h (3885 CFM)
Wasserstrom	4,5 m ³ /h (20 GPM)	5,0 m³/h (22 GPM)
Max. Wasserdruck	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)
Anzahl der Lüfter	5	6
Stromverbrauch der Lüfter	5x170 W	6x170 W
Abmessungen (BxDxH)	300xD**x2000 [mm]	300xD**x2222
Flüssigkeitsvolumen im Wärmetauscher	10,72 l / 2.83 gal.	11,93 l / 3.15 gal.

^{*} Sensible Kühlung bei 10°C / 16°C Wassertemperatur und 37°C Lufteintrittstemperatur

^{**} Abhängig von Gerätekonfiguration - siehe Gerätekonfigurationsnummer



Knür DCL Schnittdarstellung



Nr.	Beschreibung
1	Elektronischer Leitungsschutzschalter
2	Lüfter (5 oder 6 Lüfter - Versionsabhänig)
3	Leitungsschutzschalter für 2 Lüfter
4	Typenschild
5	Gehäuse für elektonische Baugruppen
6	A/B Netzumschaltung
7	Anzeigebildschirm
8	Lüfterwandring mit Rückschlagklappe
9	Wärmeübertrager
10	Kaltwasseranschluss von oben (siehe Gerätkode)
11	Kaltwasseranschluss von unten (siehe Gerätkode)
12	Kondensatpumpe (Option)
13	Luftfilter (Option)
14	Transportrolle (Option)
15	Nivilierfuß
16	Stabilisierungsausleger (Option)


^{* *} Die Tabelle enthält Optionen. Vergl. Gerätecode

Lage der Bauteile


Rahmentiefe	Nettogewicht +/- 5%				
Kannentiele	DCL 30	DCL 34			
1000 mm	162 kg / 356 lb	180 kg / 396 lb			
1100 mm	166 kg / 356 lb	184 kg / 405 lb			
1200 mm	170 kg / 374 lb	188 kg / 414 lb			
1300 mm	174 kg / 392 lb	192 kg / 423 lb			
Verpackung Landfracht	+40 kg / 88 lb	+40 kg / 88 lb			
Verpackung Seefracht	+125 kg / 276 lb	+125 kg / 276 lb			

Gewicht der Geräte
















DCL 34 2222 mm Höhe Gerät




DCL 30 2000 mm Höhe Gerät



NENNMASS	T1	T2
H2000 B300 T1000	1000	122
H2000 B300 T1200	1200	222
H2000 B300 T1100	1100	222
H2000 B300 T1300	1300	222


Position der Nivilierfüße und Anschlüsse





Tiefe [mm]	X [mm]
1000	97
1100	197
1200	197
1300	297

Masse für Bodenausschnitt



Masse für Wasseranschluss von unten





Die Lufteintritts-/-austrittsöffnung darf in keinem Falle verstellt werden, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten. Achtung die Luftwege dürfen auch nicht mit anderen Einbauten, wie. z.B. Steckdosenleisten, versperrt werden.

3.4 Technische Spezifikationen

Gehäusematerial Rahmen aus Aluminiumprofil / Stahlblech, verzinkt und pul-

verbeschichtet

Bereich der Umgebungstemperatur 10°C bis 35°C (40°F bis 95°F)

(andere Temperaturen auf Anfrage)

Absolute Luftfeuchtigkeit empfohlen 8 g/kg empfohlen

Kaltluftaustritt nach Wärmetauscher 20 - 25°C

Temperaturdifferenz über Server ca. 15K, abhängig von Server (einstellbar)

Kühlwasser

Kühlleistung abhängig von

Anzahl der Lüfter:

30 kW (5 Lüfter) und 34 kW (6 Lüfter)

Kaltwassertemperatur, Vorlauf 4 - 20°C

Nennleistung bei 10°C / 16°C Wassertemperatur, und 37°C Lufteintrittstem-

peratur

Max. Betriebsdruck, Kühlwasser 10 bar (145 psi)

Anschluss Vorlauf/Rücklauf 1 1/4", Außengewinde (ISO 228) - flachdichtend

Externe strom- versorgung / Sicherungen	A / mm²	16 / 3 x 2.5 (Auslösecharakter- istik Typ C)	16 / 3 x 2.5 (Auslösecharakter- istik Typ C)
Elektrische Anschlüsse	ZH/ /	230V AC 50/60Hz 208 / 230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz 208 / 230V AC 50/60Hz
Lufts- trom	m³/h	2000	6000
Druckver- lust An- schlussset	кРа	8,6	8,3
Druckver- lust DCL	кРа	51,0	62,0
Kalt- wasser- strom	m³/h	5,5	5,0
Tiefe	mm	1000 1100 1200 1300	1000 1100 1200 1300
Breite	mm	300	300
Höhe	mm	2000	2222
Anzahl der Lüfter	ı	rO	Ø
Effektive Kühl- leistung	ΚW	30	34



4 Verpackung und Installation 4.1 Entfernung des Verpackung



WARNUNG! Gefahr des Umfallens des kopflastigen Gerätes, es kann zu Gerätebeschädigung, Personenschaden und Tod führen. Lesen Sie alle folgenden Anweisungen bevor Sie, den Knürr DCL zu bewegen, oder die Verpackung zu entfernen.



Vorsicht! Gefahr durch scharfe Kanten, Splitter und hervorstehende Befestigungsmittel. Diese können Personenschaden verursachen.

Es sollten nur entsprechend eingewiesene und qualifizierte Mitarbeiter, die auch angemessene Schutzausrüstung (Arbeitsschutzschuhe Schuhe und Brillen) tragen, den Knürr DCL bewegen, anheben Verpackungen entfernen oder das Gerät zur Installation vorbereiten.



WARNHINWEIS! Gefahr der Kollision in der Durchgangshöhe. Dies kann zu Geräte- bzw. Gebäudeschäden führen. Das Gerät könnte zu hoch sein, um durch eine Türöffnung zu passen, während es auf der Palette steht. Messen Sie vor dem Transport des Gerätes die Geräte- und Türdurchgangshöhe und beachten Sie die Installationszeichnungen.



WARNHINWEIS! Risiko durch unangemessene Gerätelagerung. Dies kann Gerätebeschädigung verursachen.

Lagern Sie das Gerät senkrecht, innerhalb von Gebäuden und sicher vor Feuchte, Temperaturen unter Null und vor Stoßbeschädigung.



Das gesamte Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Verwahren Sie dieses Material für zukünftigen Gebrauch oder beseitigen Sie es entsprechend örtlicher Abfallentsorgungsvorschriften und -regelungen.

Nach der Ankunft des Knürr DCL-Gerätes und vor dem Entpacken ist zu überprüfen, dass der gelieferte Lieferumfang dem Lieferschein entspricht. Prüfen Sie die Verpackung auf Anzeichen falscher Handhabung oder Beschädigungen. Untersuchen Sie alle Teile auf sowohl sichtbare als auch verborgene Beschädigung. Melden Sie dem Spediteur sofort jede Beschädigung und machen Sie eine Schaden-

anspruchsanzeige. Senden Sie eine Kopie des Schadenanspruchs an den Lieferanten oder dessen Vertreter.

Transportieren Sie den verpackten Knürr DCL mit Hilfe eines Gabelstaplers, eines Palettenhubwagens oder eines Kranes mit Schlingen und Traversen, die für das Gewicht des Gerätes ausgelegt sind. Siehe Kapitel 3.3 bezüglich des Gerätegewichts.

- Wenn ein Gabelstapler oder Palettenhubwagen benutzt wird, sorgen Sie dafür, dass die Gabeln (falls einstellbar) auf die größte Breite, die unter die Palette passt, eingestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Gabellänge für die Gerätelänge ausreichend ist.
- Heben Sie das Gerät von einem der beiden Enden der Palette an, wenn Sie das verpackte Gerät mit Hilfe eines Gabelstaplers oder Palettenhubwagens bewegen.
- WARNUNG. Risiko unzureichender Handhabung oder Bewegung. Dies kann Beschädigung der Ausrüstung, Verletzungen oder Tod verursachen. Beim Anheben des verpackten Knürr DCL mit Hilfe eines Gabelstaplers oder Palettenhubwagens sollten Sie ihn nicht höher als 100 mm über den Boden heben. Mitarbeiter, die nicht direkt beim Anheben des Gerätes benötigt werden, müssen sich mindesten 4,00 m vom Gerät entfernen.

Liste der benötigten Werkzeuge zum Entpacken

Kreuzschlitzschraubendreher PH3
Sicherheitsmesser
Innensechskantschlüssel 8mm
Ringmaulschlüssel 8mm
Innensechskantschlüssel 6mm



Demontage des Holzverschlages

- 1 Entfernen Sie alle Schrauben, die Seitenwände des Verschlags zusammenhalten. Die Anzahl der Schrauben kann variieren.
- 2 Nehmen Sie alle Seitenwände ab. Dafür sind zwei Personen notwendig.





Herunterrollen des Gerätes von der Rampe

1 Verwenden Sie ein Sicherheitsmeser, um die Schrumpffolie zu zerschneiden. Entfernen Sie den Schutzkarton.







2 Entnehmen Sie die Rampe und bringen Sie diese in die vorgesehene Position.





- Mit dem Maul-/Ringschlüssel lösen Sie die Schrauben, die das Gerät auf der Palette si-1 chern. (Beachten Sie bitte, dass das Gerät von diesem Zeitpunkt an nicht mehr auf der Palette gesichert ist und sich neigen kann).
- 2 Richten Sie die Löcher in der Rampe auf die Löcher in der Palette aus. Verwenden Sie 3 der 4 Schrauben, um die Rampe auf der Palette zu sichern.
- 3 Entfernen Sie die Keile.
- 4 Rollen Sie das Gerät von der Palette herunter. Dafür sind zwei Personen notwendig.











Gerätepositionierung

- 1 Rollen Sie das Gerät in die gewünschte Position.
- 2 Mit dem 8-mm-Maul-/Ringschlüssel lösen Sie die Stabilisierungsausleger aus den Halterungen.
- 3 Mit dem 8-mm-Maul-/Ringschlüssel lösen Sie die Halterungen vom Geräterahmen.
- 4 Justieren Sie die Nivellierfüße.













Die eingebauten Rollen ermöglichen, den Knürr DCL in seine Position zu rollen. Die Stabilisierungsausleger vermindern die Wahrscheinlichkeit des Umkippens des Gerätes. Diese Stabilisierungsausleger müssen entfernt werden, bevor das Gerät in Reihe positioniert wird (unter Verwendung des Maulschlüssels/Innensechskantsteckschlüssels – 8 mm). Die einstellbaren Nivellierfüße verhindern, dass sich das Gerät nach seiner Positionierung bewegt. Sobald der Knürr DCL positioniert ist, muss er entweder gegen den Fußboden mit den mitgelieferten Transporthalterungen oder gegen den benachbarten Schrank gesichert werden.



4.2 Anreihverbindern





DCL und die angelagerten Server-Schrank oder Gehäuse sind miteinander mittels der Anschlußeinheit verschraubt, um die erforderliche Stabilität zu erreichen. Erhältlich Befestigungsklammern sind in Kapitel 11.3 gezeigt.

4.3 Kühlwasseranschluss



WARNHINWEIS! Gefahr durch Wasseraustritt. Dies kann ernsthaften Gebäudeschaden und den Ausfall an wichtiger Ausrüstung des Rechenzentrums verursachen. Dieses Gerät erfordert einen Wasserablaufanschluss. Unsachgemäße Installation, Anwendung und Wartungspraktiken können zu Wasseraustritt aus dem Gerät führen. Positionieren Sie den Knürr DCL nicht unmittelbar über Ausrüstungen, die Wasserschäden erleiden könnten. Emerson empfiehlt für das Gerät und seine Versorgungsleitungen die Installation von Leckagewarnsystemen.



WARNHINWEIS. Gefahr durch Korrosion. Dies kann Beschädigungen der Ausrüstung bewirken.



Lesen und befolgen Sie die einzelnen Geräteinstallationsanweisungen für Vorkehrungen hinsichtlich der Kaltwasserverrohrung des Gerätes, der Materialauswahl. Das Knürr DCL Rohrystem enthalten Eisen- und Kupferlegierungen, die entsprechenden Korrosionsschutz erfordern.

Setzen Sie sich mit einem Berater für die vor Ort angebotene Wasserqualität und bezüglich Korrosions- und Frostschutzerfordernissen in Verbindung und folgen dessen Empfehlungen für die Überwachung und Behandlung des Wassers bzw. des kaltwassergemisches



Die chemische Zusammensetzung des Wassers variiert sehr zwischen einzelnen Standorten. Das Gilt wie auch für die erforderlichen Zusatzstoffe, Inhibitoren genannt, die Korrosionswirkung von Flüssigkeiten auf das Rohrleitungssystem und die Bauteile mindern. Die chemische Zusammensetzung des verwendeten Wassers muss berücksichtigt werden, weil Wasser aus bestimmten Quellen korrodierende Elemente enthalten kann, die die Wirksamkeit der Inhibitionsformel reduzieren können.

Vorzugsweise sollte Kaltwasser, das als weich und mit niedrigem Chlorid- und Sulfationengehalt eingestuft wird, zum Einsatz kommen. Mögliche Inhibitoren müssen ordnungsgemäß gewartet werden, um Korrosion im System zu vermeiden. Setzen Sie sich mit einem Glykol-Hersteller zum Testen und Warten von Inhibitoren in Verbindung. Handelsübliches Ethylenglykol (Union Carbide Ucartherm, Dow Chemical Dowtherm SR-1 und Texaco E.G. Heat Transfer Fluid 100) ist, wenn es rein ist, generell von geringerer korrodierender Wirkung auf die in der Geräteverrohrung verwendete Metalle als Wasser selbst. Es nimmt jedoch die Korrosivität von Wasser an wenn es nicht entsprechend inhibiert wird.

Alle Regel- und Messarmaturen sind in den Knürr DCL eingebaut. Die Kaltwasseranschlüsse liegen etwa 10 - 20 cm über dem Boden (oder am Deckel) des Knürr DCL. Durch Schließen des internen Kugelhahns kann die Konfiguration vom 3-Wege-Ventil zum 2-Wege-Ventil geändert werden.

Vor Ort installierte Rohrführungen müssen entsprechend örtlich anwendbaren Bestimmungen installiert und ordnungsgemäß errichtet, abgestützt und isoliert und werden. Die gesamte Rohrführung unter dem Doppleboden muss so angeordnet werden, dass sie einem möglichen Luftstrom den geringsten Widerstand bietet. Umsichtige Planung der Rohrführung unter ist erforderlich um zu verhindern, dass eine mögliche Luftstrom blockiert wird. Nach Möglichkeit sollten die Rohre parallel zum Luftstrom verlaufen.

Kondensatrohrführung — instalation vor Ortr

- Ablaufleitungen dürfen nicht Frost ausgesetzt werden
- Ablaufleitungen müssen den örtlichen Baubestimmungen entsprechen
- Es wird die Installation von Unterboden-Leckageerkennungsgeräten empfohlen

Anforderungen an Systeme, die Wasser oder Wasser-Glykol mischungen vervenden

Diese Richtlinien treffen auf Vor-Ort-Leckageprüfungs- und Flüssigkeitsanforderungen bei Rohrleitungssystemen vor Ort zu.

Allgemeine Richtlinien

- Beschädigungen der Ausrüstung und Personenverletzung können aus unsachgemäßer Rohrleitungsinstallation, Leckageprüfung, der chemischen Zusammensetzung des Kaltwassers und der Wartung der Flüssigkeit resultieren.
- Befolgen Sie die örtlichen Rohrführungsbestimmungen und Sicherheitsbestimmungen.
- Die Rohrführung des Systems muss von qualifiziertem Personal installiert und geprüft werden.
- Setzen Sie sich mit einem örtlichen Berater für Wasserinstallationen bezüglich der Anforderungen an



die Wasserqualität, den Korrosions- und den Frostschutz in Verbindung.

• Installieren Sie manuelle Schließventile am Vor- und Rücklauf für jedes Innenraumgerät, um Routineservice und Trennung im Notfall zu ermöglichen.

WARNHINWEIS

Gefahr durch Gerätstillstand. Dies kann zu Beschädigung der Ausrüstung führen. Unbewegt Flüssigkeiten ermöglichen die Ansammlung von Ablagerungen, die die Bildung einer Schutzoxidschicht im Innern der Rohre verhindern. Lassen Sie das Gerät immer "AN" geschaltet und die Systempumpe in Betrieb.



WARNHINWEIS

Flexible Rohrverbindung

Bei Verwendung des Kaltwasseranschlusses oben beachten Sie bitte den Einsatz von flexiblen Leitungen. Wir empfehlen die Verwendung flexibler Leitungen, um die zugänglichkeit zu den rückwärtigen anschlüssen an der elektr baugruppe zu verbessern.


Anmerkungen zu Anwendungen mit geschlossenem Kaltwasser Kreislaufs

Die Installation in der Abbildung unten hat nur illustrativen Charakter; bei individueller Installation richten Sie sich nach dem Projektschema.

- Installieren Sie ein Pumpensystem, das auf Grundlage der Durchflussmenge und der gesamten Druckhöhe des Systems berechnet wurde (siehe Angaben gemäß Standortplan).
- · Isolieren Sie beide Rohre.
- Sehr wichtig: Setzen Sie dem Wasserkreislauf Ethylglykol zu, sobald die Umgebungstemperatur unter 0°C fällt; siehe Knürr DCL Handbuch Technische Daten, SL-11978, Seite 65). Überschreiten Sie nicht den Nennbetriebsdruck der Rohrinstallation.
- Entlüften Sie den Kreislauf. Es wird empfohlen, einen Schlauch zur Entlüftung des Systems zu verwenden, weil das Risiko besteht, dass Spritzwasser in den optionalen AB Netzumschalter oder andere in der Nähe befindliche elektronische Geräte gelangt.

Kondensatablauf ohne werksseitig installierte Kondensatpumpe

- Eine 5/8" FPT-Ablaufverbindung wird mit Geräten ohne optionaler, werksseitig installierter Kondensatpumpe mitgeliefert.
- Das Mindestgefälle beträgt 1%.
- Der Kondensat wird innen aufgegangen. Fangen Sie den Ablauf nicht außerhalb des Gerätes auf.
- Der Ablauf muss für eine Durchflussmenge von 7.6 l/min ausgelegt sein.





Um Kondensatbildung an der Kaltwasserinstallation zu vermeiden, isolioeren Sie sie mit entsprechender Isolierung ab.

Insolierungsdicke: "F" (9-12mm) bei λ = 0,037 W.m-1.K-1 (10°C)

Ist es möglich, das Gerät ohne Kaltwasserkreislauf Isolation, solange der Betrieb über dem Taupunkt ist


garantiert verwenden



Entleerungpunkt


National Pipe Thread (US Rohranschlussstandard NPT)-Adapterset (nur für Lieferung in die USA)

Falls der Anschluss vor Ort den NPT-Standard aufweist, ist es möglich, das Gerät unter Verwendung des optionalen Adaptersets anzuschließen. Das Adapterset besteht aus einem Rohradapter und Dichtungsmaterial. Die NPT-Seite ist mit Teflonband abzudichten und die ISO-228-Seite mit einer Flachdichtung.



NPT-Adapter





Hydraulikschema



4.4 Regelung

Die Hauptaufgabe der Regelung ist die Bereitstellung konstanter Temperaturbedingungen für die Einbauten im Serverschrank bei variierender Last sowie bei geringer elektrischer Leistungsaufnahme. Eine weitere Aufgabe ist die umfassende Geräteüberwachung incl. der angeschlossenen Serverracks. und der Datenaustausch sowie der Zugang über das Netzwerk.

Eine Reihe von Regel und Überwachungsoptionen ergänzt das Grundkonzept für alle anfallenden und zu abzusichernden Anwendungen.

Die konstante Zulufttemperatur zu den Servern wird durch die Anpassung des Kaltwasservolumenstroms mittels regelventil erreicht.

Lüftersteuerung

BeiReihenkühlungwird die Lüfterdrehzalüberdie Rücklufttempertur (3Sensoren) geregelt. Die Rücklufttemperaturwird ständig überwacht und die Lüfterdrehzahl wird entsprechend angepasst, umausreichend Kühlluft bereitzustellen. Die Lüfterdrehzahl kann sowohl manuell als auch automatisch eingestellt werden. Die minimale Lüfterdrehzahl ist 25%. Für die Lüfterregelung bei DCL mit geschlossenem Kühlluftstrom wird die Lüfterdrehzahl mittels indirekter Differenzdruckmessung eingestellt. Dafür ist in einer Luftkurzschlussstrecke, die in einem Rohr in der Elektronikbox verbunden wird, ein Temperatursenor integriert. Damit wird die Lüfterdrehzahl dem von den Server tatsächlich gefordertem Luftvolumenstrom angepasst.






Sensoranordnung für die Rücklufttemperatur

Kühlleistungssteuerung

Ein Drei-Wege- oder Zwei-Wege-Ventil regelt den Kühlwasserstrom, um die Kühlleistung zu modifizieren. Dies dient der Vermeidung niedriger Temperaturen im Teillastbetrieb.

Bei Ausfall schließt sich das Ventil und der gesamte Volumenstrom wird durch den Wärmetauschergeführt. Um die gewünschte zuluftseitige Temperatur beizubehalten, regelt das Ventil den Wasserstrom zwischen 0% und 100%. Das Ventil kann auch manuell eingestellt werden.





Bypass Rohr



1 1/4" Kühlwasservorlauf

Kühlwassersystem




4.5 Kondensatablaufanschluss

Während des Betriebes des DCL-Gerätes kann Kondensatbildung auftreten. Für den Ablauf dieses kondensierten Wassers ist ein Kondenswasseranschluss mit einem Durchmesser von 5/8" für die Kondensatwanne und auch für die Kondensatpumpe (optional) vorgesehen.

Beim Anschluss des Kondenswasserrohres beachten Sie bitte, dass die Kondenswasserleitung an einen Siphon mit einem Rückschlagventil angeschlossen und selbstfüllend ist und dass die Kondensatleitung geneigt ist. Die Höhe der Anbringung des entsprechenden Siphons muss für Unterbzw. einen Überdruck von 300 Pa ausgelegt sein, so dass das Ansaugen von Luft oder die Abgabe von Luft aus dem Abwassersystem vermieden wird. Das Kondensat wird drucklos oder, nach Wahl, mittels einer Kondensatpumpe abgeführt.

Kondensatwanne



Wärmetauscher

Kondensatpumpe

LWD-Sensor

Kondensatmanagementsystem



Anordnung der Kondensatpumpe



Pumpenleistung

Förderhöhe (ab Pumpe) (m)	Volumenstrom (I/h)
0.3	9.5
1.5	5.7
3.0	3.8
4.6	2.6
6.1	2.3

^{* *} Um entsprechenden Kondensatablauf zu gewährleisten, positionieren Sie das Gerät waagerecht.

4.6 Elektroanschluss



WARNUNG. Gefahr durch Lichtbögen und Stromschlag. Dies kann Verletzung oder Tod herbeiführen. Trennen Sie das Gerät von jeglicher örtlichen oder abgesetzte Stromversorgung und legen Sie vor Arbeiten im Inneren entsprechende persönliche Schutzausrüstung gemäß NFPA 70E an. Nehmen Sie daher vor der Montage den Schrank außer Betrieb und sichern Sie ihn gegen unbefugtes Wiedereinschalten.



Das Gerät darf nur von befugtem Personal (einem Elektrofachmann) elektrisch angeschlossen werden. Dabei muss das Personal dafür Sorge tragen, dass während derartiger Anschlussarbeiten der Schrank spannungsfrei bleibt und gegen Einschalten durch unbefugte Dritte gesichert wird. Innenliegende Steckdosen dürfen nur von befugten Personen benutzt werden.




Sobald alle Vorsichtsmaßnahmen für die Montage getroffen worden sind, können Sie mit dem Elektroanschluss beginnen.

Prüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz, die beim Kunden anliegen wie auch die Dimensionierung der Vorsicherungen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Der Anschluss an die Stromversorgung wird über eine zu legende Anschlussleitung ausgeführt und im dem Anschlusskasten verbunden.





Sicherungsautomaten

Für den Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung

- Hauptschalter ausschalten
- Das Anschlussschema dem Elektroschaltplan entnehmen
- Verbindung zum IT-Netzwerk herstellen
- Erdungsanschluss auf Sicherheit pr

 üfen



Nehmen Sie den DCL wieder gemäß Anweisungen in Betrieb.


Alle Sicherungsautomaten "EIN" schalten.

Die Gerätelüfter beginnen, sich im Uhrzeigersinn zu drehen.



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag. Dies kann Verletzung oder Tod herbeiführen. Das Gerät hat hohes Leckagestrompotenzial. Vor Anschluss an die Stromversorgung ist eine ordnungsgemäße Erdungsverbindung entsprechend nationalen oder örtlichen Bestimmungen erforderlich.

Der Wechsel der Lithiumbatterie erfolgt nur durch den Hersteller; die Batterie ist an die Steuerplatine angelötet, Vorsicht – Explosionsgefahr.



Elektroanschlusskasten




	EU-Version 230 V / 50 Hz	US-Version 208/230 V / 60Hz
Elektroniksicherung	ABB S201-C6 Anzahl der Pole: 1 Auslösecharakteristik: C Nennstrom (I _n): 6,00 A Nennbetriebsspannung (U _e): 230 V AC Nennkurzschlussstrom (I _{cn}): 6,0 kA Schutzgrad: IP20	ABB S202-C6 Anzahl der Pole: 2 Auslösecharakteristik: C Nennstrom (I _n): 6,00 A Nennbetriebsspannung (U _e): 208/230 V AC Nennkurzschlussstrom (I _{cn}): 6,0 kA Schutzgrad: IP20
Lüftersicherungen	3 x ABB S201-C6 Anzahl der Pole: 1 Auslösecharakteristik: C Nennstrom (I _n): 6,00 A Nennbetriebsspannung (U _e): 230 V AC Nennkurzschlussstrom (I _{cn}): 6,0 kA Schutzgrad: IP20	3 x ABB S202-C6 Anzahl der Pole: 2 Auslösecharakteristik: C Nennstrom (I _n): 6,00 A Nennbetriebsspannung (U _e): 208/230 V AC Nennkurzschlussstrom (I _{cn}): 6,0 kA Schutzgrad: IP20

Lastschalter/Sicherungsautomaten



Kommunikationskarten



Elektronikanschlussbox

* Eine Beschreibung der Anschlüsse ist im Anhang zu finden

Nehmen Sie den DCL wieder gemäß Anweisungen in Betrieb. Hauptschalter "EIN"schalten.

Alle Sicherungsautomaten "EIN"schalten.

Die Gerätelüfter beginnen, sich im Uhrzeigersinn zu drehen.



Das Gerät hat selbst keinen Netzschalter. Der Schalter muss gebäudeseitig in der Elektrik installiert werden. Verwenden Sie bitte einen 16A-Sicherungsautomaten entsprechend Elektroschaltplan.

(EN 60950-1, 3.4.3)

Typischer EU-Spannungsbereich Typischer US-Spannungsbereich Nennstrom (30kW/34kW) Kurzschlussstrom am Eingang 230 V AC (1ph – 50Hz) 208/230 V AC (1ph – 60Hz) 9,1 A / 10 A 6 kA



4.7 Gehäuseabdichtung


Die Luftdichtheit des Gehäuses erfolgt gemäß RAL 652.


Um eine optimal Kühlleistung zu gewährleisten, muss das Gehäuse wie folgt abgedichtet werden:

• Kabelführungsvertiefung in den Schaum schneiden, fachmännisch mit Schaumpaneelmaterial abdichten.

- Kabelduchführungen gut abdichten oder verschäumen.
- Achten Sie auf Trennung der Luft zwischen der kalten und der warmen Seite des Knürr DCL und dem Serverschrank.

Hierzu wird das Luft dichtende Anreihset DCL-DCM (Artikel-Nr.080134530) genutzt.








5 Optionen5.1 Transportrollen

Das Gerät kann mit Transportrollen (Gerätekode Ziffer 8) bestellt werden. Damit ist ein einfaches verbringen im Aufstellraum möglich. Gemeinsam mit den Transportrollen werden auch Stabilisierungsausleger am Gerät montiert. Diese Verhindern, dass das kopflastige Gerät beim Transport umkippen kann. Die Ausleger sind nach dem Transport vom Gerät zu demontieren (siehe 4.2). Bei einer Lieferung mit Transportrollen wird nur ein Gerät auf einer Transportpalette montiert. Ohne Transportrollen werden bis zu zwei Geräte auf einer Palette verschickt.






Gefahr durch unsachgemäße Arbeiten am Gerät das Reinigungen und Instandhaltungen darf nur Fachpersonal durchführen. Damit das Gerät betriebssicher bleibt und eine lange Lebensdauer hat, müssen Sie Instandhaltung und Reinigungsintervalle unbedingt einhalten.



5.2 A/B Netz Umschalter

Die A + B Umschaltung Rennstrecke bietet die Möglichkeit, das Knürr DCL Regeleinrichtungen und Fans aus beiden unabhängigen Netzen. Der Schaltvorgang erfolgt automatisch. Der Schalter ist in der Rückseite lokalisiert. Es gibt zwei Kabel an die Knürr DCL zu den externen Stromnetz anschließen. Diese Kabel werden angeschlossen die Schränke interne Schaltung von der Klemme X1 (X1: 1 = Phase, X1: 2 = neutral, X1: 3 = PE für Netz A und X2: 1 = Phase, X2: 2 = neutral, X2: 3 = PE für Netz B). Bitte achten Sie auf die empfohlene externe Sicherung. Die Umschaltung Schaltung selbst besteht aus der Schütze Q11 bis Q14. Q11 ist ein Hilfsschütz ein Presets die Schaltung von der Netzversorgung zu einer (wenn die beiden Netzen sind up) mit Strom versorgt. Nur in dem Fall, bei Netz-Ein Gerät ausgeschaltet ist die Schaltung Schalter automatisch an das Stromnetz B. Beim Einschalten Netz A wieder die Schaltung schaltet automatisch wieder in Netz A.

Die Veränderung im Laufe der Zeit etwa 10 Millisekunden. Die Unterbrechung verursacht keine Alarmmeldung "Stromausfall". Es zeigt nur, Hexe Futter wird die Stromversorgung des Geräts. Die wichtigste Schütze Q12 und Q13 sind mechanische gekoppelten Teil von Q14 (neue Version ohne Q14), die dafür sorgt, dass nur einer der Hauptkontakte geschlossen ist. Die Phase und die Nullleiter geschaltet sind. Alle internen Gerät wird am Ausgang des A + B Umschaltung verbunden ist. Das bedeutet, dass Fans, Lüftersteuerung oder RMS verfügen über eine redundante Stromversorgung.





5.3 Filter (nur für DCL-R)

Das Gerät kann mit einem Filter (siehe Gerätekode Ziffer 11) ausgestattet sein. Der Filter befindet sich hinten am Gerät und ist mit den am Geräterahmen angeschraubten Klammern befestigt. Der Filterwächter kann hinzugefügt werden, um verschmutzte Filter zu erkennen und um die Wartung zu signalisieren.



Luftfilteranordnung




Filterwächter



5.4 Kühlwasserüberwachung

Die Rohrleitungen des DCL-Gerätes sind mit Tauchhülsen versehen, die den Anschluss zusätzlicher Temperatursensoren gestatten. Es gibt zwei Tauchhülsen an den Rohren des Wärmetauschers zur Temperaturerfassung der Vor- und Rücklauftemperatur. Die Kühlleistung kann auf Grundlage der Temperaturdifferenzen und des Volumenstroms berechnet werden. Verbindungsstutzen für die Wasserdrucksensoren (der statische Druckunterschied ergibt den Volumenstrom) sind am Wärmeübertrager montiert



Druckdifferenz gibt Ihnen den Wert für den Kaltwasserdurchfluss und mit der Kaltwassertemperaturdifferenz kann die Kühlleistung berechnet werden. Alle Sensoren werden vorverdrahtet. Die Parameter werden auf dem Display (oder im Web-Interface) angezeigt. Druckdifferenz-Sensor ist am Aluminiumrahmen an der Rückseite des Gerätes (Siehe 5.4) befestigt.






Differenzdrucksensor

5.5 Umgebungsüberwachung / Racküberwachung

Zur Überwachung der Umgebungsbedingungen können als Option (Geräte Code Nr. 15) ein Rauchmelder und die Sensor für die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit bestellt werden. Die Sensoren befinden sch an der Rückseite der Elektronikanschlussbox. Die überwachten Werte werden auf dem Display angezeigt und in der Webdarstellung angezeigt.






5.6 Kommunikation

Es steht eine große Auswahl and Kommunikationsrotokollen und Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung. (Gerätecode Nr. 19)

- TCP/IP ist als Standard immer verfügbar (SNMP bis V3, HTTP und HTTPS)
- 4 Digitale Ein und Ausgänge
- Modbus RTU
- BACNET
- und deren Kombination

Schnittstellen an der Rückseite der Elektronikbox



Kommunikationschnistellen

5.7 Serverschranküberwachung

Da die Knürr DCL Kühleinheit auf der selben Schrankplattform wie der Knürr DCM Serverschrank aufgebaut ist, sind eine Reihe von Schranküberwachungsfunktionen durch den Knürr DCL verfügbar (Gerätecode Digit 20):


- Temperatursensoren
- Türstatus




6 Bedienerbildschirm

6.1 Bedienoberflächen

Die Anzeige und Bedienung erfolgt neben der Netzwerkanbindung über den in die Fronttür interierte farbige Anzeigebildschirm, der durch die Berührung mittels Finger bedient werden kann. Zur Auswahl der Funktion wird das Schaltfeld mit dem Finger berühert.





Nach der Auswahl der Sprache kann die Bedienung in unterschiedlichen Menüs fortgesetzt werden, die im Folgenden Dargestellt sind:



Um in ein höheres Benutzerprofil zu gelangen (Admin, Service Werkseinstellungen) wird das Profil auf dem Bildschirm ausgewählt und das erforderliche Password eingegeben. Die Eingabe eines nicht korrekten Passwordes führt zu einer Fehlermeldung.







Im einfachen Nutzerprofil werden einige allgemeine Informationen angezeigt

Laufzeit Stellt die Gesamtlaufzeit eines jeden Lüfters dar und zeigt die Notwendigkeit

einer Wartung an.

Diagramme Grafische Darstellung von z.B. Temperaturverläufe

Information Anzeige über Informationen des Controllers und der Firmware

Alarmspeicher Zeigt Informationen über vergangene Alarme und deren Verlauf an.

Aktive Alarm Zeigt gegenwärtig aktive Alarme an.


Globaler Status Zeigt die Informationen aller Kühlgeräte im Netzwerk an

Status Anzeige der verschiedenen Seiten über den gegenwärtigen Status der Ei-


heiten und der abgesetzten Sensoren (wenn installiert). Mit den Pfeiltasten

"links", "rechts" gelangt man zu den verschiedenen Anzeigen.






Aktive Alarm liste




Globalestatus





Gerätstatus






Gerätstatus 1





Benutzer





Netzwerk einstellungen




6.2 Netzwerkschnitstelle

Der Rack Cooling Controller dient zur Regelung und der Serverschrankkühlung und zur Schranküberwachung von bis zu 4 angeschlossenen Serverschränken. Er ist modular aufgebaut und kann sowohl für die Steuer wie die Überwachungsfunktionen erweitert werden. In der Grundausstattung sind Anschlüsse für die Überwachung der Zu- und Ablufttemperaturen, von Leckagewassermeldern, und die Kühlfunktion von bis zu vier Serverracks vorbereitet. Dafür werden die Lüfterdrehzahlen und die Ventilstellung des Kaltwasserregelventils angepasst.


Die 10/100 MBit Ethernetverbindung stellt die Kommunikation ins Netzwerk sicher und unterstützt TCP/IP, HTTP(S), FTP, SNMP (up to V3) und NTP Protokolle. Diese wird mittels integrierter Netzwerkserver eingestellt und überwacht. Ebenso ist der Zugang mittels FTP-Server oder SNMP-Agent möglich.

Nutzer Seiten




Globaler Status






Gerät Status




Statusüberprüfung






Beispiel für Datenaufzeichnung




Regler Firmware Version



Admin Seiten




Alarmeinstellungen 1




Nutzeralarm 1






Nutzeralarm 2




Nutzeralarm 3






Netzwerkeinstellungen




SNMP Einstellungen






Einstellungen für die Elektronische Post




SQL Einstellungen






Password Einstellungen




Einstellungen für Datum und Uhrzeit



Service Seiten



Regler - Einstellungen




Betriebsstundenzähler



7 Wartung und Reparatur







- Elektrische Heizaggregate, Austrittsbereiche können noch hohe Temperaturen von 100°C aufweisen;
- Rohrleitungen können noch niedrige Temperaturen aufweisen;
- · Lüfterblätter können noch nachlaufen.

Auf diese Restrisiken wird durch Warnschilder am Knürr DCL hingewiesen.





WARNUNG. Risiko durch elektrischen Schlag. Kann Gerätebeschädigung, Verletzungen oder Tod verursachen. Vor Arbeiten im Inneren von jeglicher örtlichen und entlegenen Stromversorgung trennen. Bevor Sie mit der Installation fortfahren, lesen Sie bitte alle Anweisungen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind und prüfen Sie das Typenschild um sicherzustellen, dass die Spannung mit der verfügbaren Netzversorgung übereinstimmt. Der Mikroprozessorregler trennt die Stromversorgung nicht vom Gerät, auch nicht im Gerät-AUS-Modus. Einige interne Bauteile benötigen und erhalten Strom auch im Gerät-AUS-Modus des eingebetteten Reglers. Ein optional mitgelieferter Trennschalter ist im Inneren des Gerätes installiert. Die Netzseite dieses Schalters steht unter hoher Spannung auch wenn er ausgeschaltet ist. Es müssen alle örtlichen und fernbedienbaren Trennschalter geöffnet werden um sicherzustellen, dass das Gerät im Innern KEIN gefährliches Spannungspotenzial führt. Siehe Elektroschaltplan des Gerätes. Beachten Sie alle örtlichen Vorschriften.



Risiko unsachgemäßer Wartung. Dies kann zur Beschädigung der Ausrüstung führen. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem, fachlich unterwiesenem und qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Bei allen Wartungsarbeiten müssen die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften streng beachtet werden, insbesondere die Bestimmungen hinsichtlich Elektroanlagen, Kühlsystemen und Produktionsprozessen. Wartung an knürr DCL darf nur von autorisiertem, fachlich unterwiesenem und qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Um alle Gewährleistungen aufrechtzuerhalten, muss die Wartung gemäß den Herstellerbestimmungen erfolgen.

Nichtbeachtung von Sicherheitsbestimmungen kann sowohl für Personen als auch für die Umwelt gefährlich sein. Verschmutzte Teile verursachen immer Leistungsverlust und können bei Schaltern oder Steuergeräten zum Ausfall der Anlage führen.

Es dürfen nur Originalersatzteile von Emerson Network Power Verwendung finden. Die Verwendung von Ersatzteilen und -materialien Dritter kann die Gewährleistung außer Kraft setzen. Bei Ersuchen um technische Hilfe verweisen Sie immer auf die mit der Ausrüstung mitgelieferte Bestandteilliste unter Angabe der Modellnummer, Seriennummer und, wenn verfügbar, der Teilenummer.

Führen Sie monatliche, vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Überprüfungen gemäß folgenden Richtlinien durch.



Alle hier aufgeführten Aufgaben und Zeitintervalle sind Bestimmungen des Herstellers und müssen in einem Inspektionsbericht dokumentiert werden.

Befolgen Sie den unten angegebenen Wartungsplan (überspringen Sie die Teile, die in Ihrem Gerät nicht enthalten sind).

Bauteil			Wartungszreitraum				
		Monatlich durch den Nutzer	Alle drei Monate	Alle sechs Monate	Jährlich		
Geräteanzeige auf einen Warnhinweis für verstopfte Allgemein Filter überprüfen		Х					
	Auf unnormale Geräusche der Gerätelüfter prüfen	Х					
	Zustand der Filter prüfen		Х				
Filter	Iter Falls notwendig, Filter tauschen		Х				
	Funktionalität der Filterschalter prüfen			Х			
	Prüfen, dass sich die Impeller frei drehen		Х				
Lüfter	Lager prüfen			Х			
	Motorbefestigungen auf festen Sitz prüfen			Х			
	Zustand der Kontakte prüfen			Х			
Elektrik/Elek-	Elektroanschlüsse prüfens				Х		
tronik	Betrieb des Reglers prüfen			Х			
	Gerätebetriebreihenfolge prüfen			Х			
Mills been a sendence!	Auf Leckagen/generellen Zustand prüfen		Х				
slauf	Kühlwasserkrei- Wassereinlass- und -auslasstemperaturen prüfen			Х			
Siaui	Betrieb der Ventile für Wasser prüfen			Х			
Luftkreislauf	Zustand der Kühlschlange prüfen			Х			
Luitkreisiaut	Zustand der Rohrleitungen prüfen			Х			
Kondensatpumpe	Funktion prüfen			Х			

Wartungsplan



Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
	Verschmutzte Filter	Filter ersetzen
	Übermäßige Filterverstopfung	Service kontaktieren
	Unkorrekte Platzierung der Tempe-	Prüfen der korrekten Platzierung der
	ratursensoren	abgesetzten Temperatursensoren
	Problem mit Temperaturfernsensoren	Service kontaktieren
	Eintrittswassertemperatur ist zu hoch	Kühlwassertemperatur prüfen
Rack-Temperatur ist zu hoch	Kurzschluss Kalt-/Warmluft	Gerätepositionierung prüfen / Kaltgang- umhausungsdichtungen prüfen
	Nicht ausreichende Raumkühlungsleistung	Rack-Wärmelast reduzieren oder Kühlgeräte hinzufügen
	Problem mit dem Wasserregulierungsventil	Service kontaktieren
	Alarm des Sicherheitsgerätes des Aggregats	Service kontaktieren
Geräteventilator startet nicht	Defekter Lüfter	Service kontaktieren
Im Luftstrom transportierte Was-	Raumluftfeuchtigkeit ist über dem Grenzwert	Raumklimatisierung prüfen
sertropfen	Kondensatwanne ist verstopft	Service kontaktieren
	Gerät ist nicht ordnungsgemäß eben	Nivellierfüße einstellen
	ausgerichtet	
	Kondensatrohr ist verstopft	Rohrverstopfung entfernen
Wasser auf dem Fußboden um das Gerät herum	Leckage im Wasserkreislauf	Leckage orten und reparieren
Gerat nerum	Beschädigte Rohrisolierung	Isolierung reparieren
	Leckage im Wasserablaufkreislauf	Service kontaktieren
	Kondensatpumpe ist defekt	Service kontaktieren
	Unkorrekte Positionierung der Temperaturfernsensoren	Korrekte Positionierung der abgesetzten Temperatursensoren überprüfen
Lärmpegel ist höher als erwartet	Unausgewogene Wärmelast	Rack-Wärmelastverteilung verbessern
	Problem mit Temperaturfernsensoren	Service kontaktieren
Ungleichmäßige Luftvsorgungs-	Defekte Temperatursensoren	Service kontaktieren
temperatur	Problem mit Geräteregler	Service kontaktieren
	Anzeigekabel getrennt	Kabel einstecken
Örtliche Anzeige funktioniert nicht,	Anzeigekabel beschädigt	Kabel ersetzen
aber das Gerät funktioniert	Örtliche Anzeigekonfiguration verloren gegangen	Service kontaktieren
<u> </u>	Stromversorgung des Gerätes ist AUS	Stromversorgung wiederherstellen
Örtliche Anzeige funktioniert nicht	Hauptschalter ist AUS	Gerät EINschalten
und das Gerät auch nicht	Problem mit Regelung	Service kontaktieren
	<u> </u>	

Grundlegende Fehlersuche




Lüfterwechsel

(Die normale Lebensdauer eines Lüfters ist 40.000 Betriebsstunden bei einer Temperatur von 40°C.)

.

- 1. Den Lüfterschalter ausschalten (Achtung! Lüfterblätter laufen nach dem Ausschalten infolge von Trägheit eine Weile nach).
- 2. Die beiden Steckerschrauben des Lüfterstromkabels abschrauben und Stecker herausziehen.
- 3. Die vier Lüftergrillhaltemuttern abschrauben.
- 4. Den Lüfter vorsichtig herausziehen und ersetzen.



Zum Einsetzen des Ersatzfilters in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

- Ziehen Sie die Lüfterhaltemuttern fest.
- Schalten Sie den Schalter wieder EIN.



Entsorgen Sie den ersetzten Filter ordnungsgemäß!

Generelle Überprüfung des Kühlers (jährlich)

- Überprüfen Sie den Wärmetauscher auf Verschmutzung auf der Luftseite oder auf Beschädigung.
- Prüfen Sie den Vor- und Rücklauf auf Funktionstüchtigkeit.
- Reinigen Sie, falls notwendig die Luftseite.
- Sichtprüfung des Wasserkreislaufes in regelmäßigen Abständen auf Dichtheit.





Stark verschmutzte Wärmetauschers sind in ihrem Betrieb stark eingeschränkt und müssen sofort gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung der Lamellen einen Staubsauger, Druckluft oder einen weichen Pinsel bzw. eine weiche Bürste. Die Lamellen beim Reinigen nicht verbiegen. Das verursacht Druckverlust.



Die Kondenswasserableitung regelmäßig überprüfen und, falls nötig, reinigen.

8 Demontage und Entsorgung





Alle Lüfter und anderen elektrischen Bauteile ordnungsgemäß AUSschalten und von ihrer Stromversorgung trennen!



Gegen Wiedereinschalten sichern!







Die Demontage des DCL-Gerätes darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



Das Kühlwassersystem vor Demontage abstellen und gegen erneuten Betrieb sichern.



Entsorgen Sie alle Bauteile und Teile gemäß örtlicher Abfallentsorgung und relevanten Vorschriften. Wir empfehlen den Einsatz einer Entsorgungsfirma. Alle Bauteile bestehen aus:

- Aluminium, Stahl, Messing, Kupfer
- gekennzeichneten Plastikteilen

9 Kundendienst und Adresse des Anwenders

EMERSON NETWORK POWER - EMEA
Racks and Solutions
Knürr GmbH
Mariakirchener Str. 38
94424 Arnstorf Germany

T +498723270 T +49872327154 thermalmanagement.EMEAhelpdesk@emerson.com servicesooling.networkpower.emea@emerson.com



10 Anhänge

10.1 Anforderungen and die Wasserqualität

Wasserverunreinigung	Methode zur Behebung
Mechanische Verunreinigung (dp < 0,3 mm)	Wasser filtern
Zu hohe Härte	Wasser durch Ionenaustausch weich machen
Mittleres Niveau mechanischer Verunreinigungen und Härter	Dispersions- oder Stabilisierungsmittel hinzufügen
Mittleres Niveau chemischer Verunreinigungen	Abtötungsmittel und Inhibitoren hinzufügen
Biologische Verunreinigungen (Bakterien und Algen)	Biozide hinzufügen

Hydrologische Daten	Values	
pH-Werte	(7 ÷ 10,5)	
Karbonathärte	(3 ÷ 8)	°dH
Freies Kohlendioxid	(8 ÷ 15)	mg/dm³
Gebundenes Kohlendioxid	(8 ÷ 15)	mg/dm³
Aggressives Kohlendioxid	0	mg/dm³
Sulfide	< 10	mg/dm³
Sauerstoff	< 50	mg/dm³
Chloridionen	< 250	mg/dm³
Sulfationen	< 10	mg/dm³
Nitrate und Nitrite	< 7	mg/dm³
COB	< 5	mg/dm³
Ammoniak	< 5	mg/dm³
Eisen	< 0.2	mg/dm³
Mangan	< 0.2	mg/dm³
Leitfähigkeit	< 30	uS/cm
Festrückstände nach Verdampfung	< 500	mg/dm³
Kalium-Mangan-Verbrauch	< 25	mg/dm³
Schwebstoffe	< 3	mg/dm³
(teilweise Volumenstromreinigung wird empfohlen)	(3 ÷ 15)	mg/dm³
(ständige Reinigung)	> 15	mg/dm³



10.2 Prüfliste zur Einrichtung des Gerätes

Durchgeführte Überprüfungen	Erledigt	Bemerkungen
	(gegengezeichnet bei Fertigstellung)	
Corët bei Erbelt auf Deschädigung		
Gerät bei Erhalt auf Beschädigung überprüft.		
Prüfung der Aufstellfläche auf Ebenheit.		
Tragfähigkeit des Fußbodens überprüft.		
Angereiht und ausgerichtet, mit		
Serverschrank verbunden, Stellfüße des		
Knürr DCL positioniert und horizontal		
ausgerichtet.		
Kabel an Serverschrank angeschlos-		
sen:		
- Temperatursensoren (optional)		
- Serverabschaltung (optional)		
- Automatische Türöffnung		
- Türkintakt (optional)		
- Brandalarmsysteme (optional)		
Kabel an einen Satz externer Ventile		
angeschlossen (optional):		
- Ventilstellmotore		
- Volumenstrommesser mit Temper-		
atursensoren (optional)		
Optionale automatische Türöffnung am		
Serverschrank eingestellt		
Keine Verpackungsmaterialien im Knürr		
DCL hinterlassen		
Alle Monatagewerkzeuge entfernt		
Kabeleinführungen in das Gerät ord-		
nungsgemäß und luftdicht		
Kabelanschlüsse überprüft (Stromver-		
sorgung)		
Kühlwasseranschluss dicht / druckge-		
prüft		
Kühlwassersystem entlüftet		
Volumenstrom des Kühlwasser		
eingestellt		
Kondenswasserleitung frei		
Geruchsverschluss des Kühlwassersys-		
tem funktionstüchtig		
Kühlerewanne an Kondenswasserlei-		
tung angeschlossen		
Lüfter auf Funktionstüchtigkeit überprüft		
Alle vorderseitigen Paneele geschlos-		
sen (Luftkanäle technisch getrennt)		
Ort:	Datum:	Unterschrift:



10.3 Inbetriebnahmeprotokoll

Knürr DCL-Inbetriebnahmeprotokoll

1. 1.1	Allgemeine Angaben Customer/Site of installation			
Kunde	nname:			
Kunde	nanschrift:			
Anspre	echpartner:			
Telefor	nnummer:			
Aufstel	llungsort / Raumnummer:			
Luftfeu	chte am Aufstellungsort:		. % rel. Luftfeuchtigkeit	
Raumt	emperatur:		. ° C	
1.2	Konfiguration			
Schrar				
	Knürr DCL 30 kW □ DCL - R □	Knürr DCL 34 DCL - L □	I kW □ DCL - H □	
	ebnahme-Nr. nummer:			
Beson	dere Bemerkungen:			
2. 2.1	Zustandskontrolle Allgemeiner Zustand			
Überpr	nnachweis über Tragfähigkeit des rüfung Ausrichtung: oortschaden Gehäuse:	s Untergrundes / der Tr ja □	ransportwege:	
	kungen:	•		
Verpac	ckungsreste entfernt:	ja □	nein	



Montaç	gewerkzeuge ent	fernt:		ja				nein		
(Serve	näle überprüft: rschrankfrontplat dungsöffnung Kn				□ .üfterrack	ausgerio	chtet,	nein		
2.2	Kaltwassersys	stem im Objek	x t							
Kaltwa	sser:	mit F	rostschutz	zmittel		ohne Fr	ostschu	ıtzmittel		
Knürr I angeso	OCL chlossen an:	CTU Gebä	iudekreis	direkt		Kaltwas	sersatz	direkt		
Kaltwa (primä	ssertemperatur r):	Vorla	uf:	°C	Rücklaı	uf:		°C		
Kaltwa	sserdruck (primä	ır) Vorla	uf:	bar	Rücklau	uf:		bar		
Anschl	uss:	Satz interner mit Knürr-Ans Satz externer	schlusssa	tz□						
-	ulische Anlage de orüfung):	es Kunden i. O ja						nein		
	Bemerkungen:									
	Elektrische Da schaltplan beigele kungen:		e nte ja				nein			
	Verkabelung üb	erprüft:								
Abnah	meprotokoll für E	lektroinstallation	_	den:						
Bemer	kungen:		ja				nein			
3. 3.1	Funktionsprüf Mechanische l									
Anschl	en Wärmetausch üsse / Lamellen kungen:			keine			vorhan	den		
Anbau	teil passend vers kungen:				ja				nein	
	Sen der Fronttür: kungen:			ja				nein		
Schlie	Sen der Rücktür:			ja				nein		

Bemerkungen:						
Rohrführungseingänge / Kabeldurchführungen g Bemerkungen:			ja		nein	
Kondensatablauf offen / angeschlossen: Bemerkungen:	ja				nein	
Lüfter laufen perfekt (Lager i.O.) Sichtkontrolle: Bemerkungen:	ja				nein	
3.2 Electrische Funktion Funktionsprüfung Ventil / Lüfterregelung: Bemerkungen:	ja				nein	
= 10	ja				nein	
Funktionsprüfung Temperaturregelung (optional) Bemerkungen:): ja				nein	
Funktionsprüfung Türöffnungsautomatik (optiona Einstellung der Elektromagnete – Siehe Betriebs nahme" Bemerkungen:		□ ıch "Türö	offnungs	automati	nein k / Ersti	□ nbetrieb
Funktionsprüfung Wassermelder (optional): Bemerkungen:					nein	
Prüfung der Fehler-/Störungsalarme: Bemerkungen:	ja				nein	
3.3 Thermodynamische Prüfungen Kondensatbildung am Wärmetauscher: Bemerkungen:	ja				nein	
Kühlwassereintritt am Wärmetauscher:			° C			
Kühlwasseraustritt am Wärmetauscher:			° C			
Schranktemperatur vor dem Wärmetauscher:			° C			
Schranktemperatur hinter dem Wärmetauscher:			° C			
Kühlwassernetz entlüftet:	ja				nein	
Druck des Kühlwassernetzes geprüft: ja (Kundenprotokoll vorhanden)					nein	
Volumenstrom einreguliert: ja 🗆		nein				



extern \square

Volumenstrom:		I / min	extern	
Bemerkungen:				
Die Richtigkeit der obigen Werte wird hie Die Inbetriebnahme wurde bei laufender		eführt.		
In bothic by a box of irms				
Inbetriebnahmefirma	Datum		Unterschrift	
Kunde	 Datum		 Unterschrift	



10.4 Beschreibung der Anschlüsse im Elektroanschlusskasten

Anschlussklemme XTS	Pin 1 2 3 4 5	Funktion COM (+24V) NC COM (+24V) NC Nicht benutzt Nicht benutzt	Beschreibung Türkontakt Türkontakt Vordertür geschlossen Türkontakt Rücktür geschlossen
Anschlussklemme XAB	Pin 1 2 3 4 5	Funktion COM (+24V) NC COM (+24V) NC Nicht benutzt Nicht benutzt	Beschreibung AB Umschalter Netz A in Betreib Netz B in Betreib
Anschlussklemme XAI	Pin 1 2 3 4 5	Funktion Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt COM (+24V)	Beschreibung Wasseralarm
Anschlussklemme XSP1	Pin 1 2 3 4 5	Funktion +24V (Versorgung) GND (Versorgung) Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt	Beschreibung Schalter Stromversorung
Anschlussklemme XPFC	Pin 1 2	Funktion NC NO	Beschreibung Allgemeiner Alarm Voreinstellung: Relais abgefallen bei Fehler (invertierbar in der Software)
	3 4 5 6	COM Nicht benutzt COM (+24V) NC	Fehler der Kaltwasserversorung (externe) Voreinstellung: Drahtbrücke
Anschlussklemme XSP2	Pin 1 2 3 4 5 6	Funktion Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt	Beschreibung



Anschlussklemme XSP3	Pin 1 2 3 4 5	Funktion Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt Nicht benutzt	Beschreibung
Anschlussklemme XBLK	Pin 1 2	Funktion Out (1= ON) GND	Beschreibung Blinklicht
Anschlussklemme XCPA	Pin 1 2	Funktion COM (+24V) NC	Beschreibung Fehler der Kondensatpumpe
Anschlussklemme XSA	Pin 1 2 3 4	Funktion +24V (Versorgung) GND (Versorgung) COM (+24V) NO	Beschreibung Rauchmelder Alarm
Anschlussklemme XHU	Pin 1 2 3 4	Funktion +24V (Versorgung) GND (Versorgung) 0-10V(GND) 0-10V(+)	Beschreibung Luftfeuchte
Anschlussklemme XCP	Pin 1 2 PE	Funktion 230V L 230V N PE	Beschreibung Kondensatpumpe

X15,X16 (nicht auf der Rückseite des E-box, Kabelanschlüsse nah Ventil)

Anschlussklemme X15	Pin 1 2	Funktion +24V (Versorgung) GND (Versorgung)	Beschreibung Ventil
	3 4	0 – 10VDC Nicht benutzt	Steuersignal des Ventils
	5 6	2 – 10VDC Nicht benutzt	Rückmeldung des Ventils
Anschlussklemme X16	Pin 1 2 3 4 5	Funktion +24V (Versorgung) GND (Versorgung) 0 – 10VDC Nicht benutzt 2 – 10VDC Nicht benutzt	Beschreibung Ventil - redundanten Wärmetauscher Steuersignal des Ventils Rückmeldung des Ventils